

Telenet Broadcastcenter: zenders afstemmen

Voor je begint !!

Sommige stappen op je tv-toestel kunnen **afwijken** van **onderstaande stappen**

Je tv-toestel moet ingesteld staan op **TV** in plaats van op **HDMI**. Dat controleer je gemakkelijk door op de **Source**-toets van je afstandsbediening te drukken

Moet je een **pincode** ingeven, maar ben je die **vergeten**? Probeer dan eens de **standaardpincode**: 0000, 1111 of 1234

Is je tv-toestel ingesteld als **Hotel TV** en kan je bijgevolg **geen instellingen aanpassen**? Informeer bij je **TV leverancier** hoe je de Hotel TV-modus kan **deactiveren**

Volg deze stappen bij Broadcastcentersignalen > 750 Mhz

Druk op de **Menu**-toets van je afstandsbediening en navigeer naar **Kanaal**.

Selecteer **Automatisch scannen** of **Snelle scan**

Scan op **Kabel** en selecteer **Digitaal**.

Kies in geval je een operator dient te kiezen niet voor Telenet maar voor "Andere"

Vul de volgende waarden in bij:

Zoekmodus: **Snel**

Netwerk: **Handmatig**

Frequentie: **786000 Khz of 786 Mhz**

Symbol rate: **6875**

Modulatie: **256 QAM**

Netwerk-ID: **1**

Kies nu voor **Zoeken Starten**

Je tv-toestel voert nu het afstemmen van de zenders uit

Volg deze stappen bij Broadcastcentersignalen tussen 300 - 450 Mhz

Druk op de **Menu**-toets van je afstandsbediening en navigeer naar **Kanaal**.

Selecteer **Automatisch scannen** of **Snelle scan**

Scan op **Kabel** en selecteer **Digitaal**.

Kies in geval je een operator dient te kiezen niet voor Telenet maar voor "Andere"

Vul de volgende waarden in bij:

Zoekmodus: **Snel**

Netwerk: **Handmatig**

Frequentie: **314000 Khz of 314 Mhz**

Symbol rate: **6875**

Modulatie: **256 QAM**

Netwerk-ID: **1**

Kies nu voor **Zoeken Starten**

Je tv-toestel voert nu het afstemmen van de zenders uit

Volg deze stappen bij Broadcastcentersignalen > 600 Mhz

Druk op de **Menu**-toets van je afstandsbediening en navigeer naar **Kanaal**.

Selecteer **Automatisch scannen** of **Snelle scan**

Scan op **Kabel** en selecteer **Digitaal**.

Kies in geval je een operator dient te kiezen niet voor Telenet maar voor "Andere"

Vul de volgende waarden in bij:

Zoekmodus: **Snel**

Netwerk: **Handmatig**

Frequentie: **626000 Khz of 626 Mhz**

Symbol rate: **6875**

Modulatie: **256 QAM**

Netwerk-ID: **1**

Kies nu voor **Zoeken Starten**

Je tv-toestel voert nu het afstemmen van de zenders uit

TV met een kaartje: zenders afstemmen

Voor je begint !!

Sommige stappen op je tv-toestel kunnen afwijken van onderstaande stappen

Je tv-toestel moet ingesteld staan op **TV** in plaats van op **HDMI**. Dat controleer je gemakkelijk door op de **Source**-toets van je afstandsbediening te drukken

Moet je een **pincode** ingeven, maar ben je die **vergeten**? Probeer dan eens de **standaardpincode**: 0000, 1111 of 1234

Is je tv-toestel ingesteld als **Hotel TV** en kan je bijgevolg **geen instellingen aanpassen**? Informeer bij je **TV leverancier** hoe je de Hotel TV-modus kan **deactiveren**

Volg volgende stappen:

Druk op de **Menu**-toets van je afstandsbediening en navigeer naar **Kanaal**.

Selecteer **Automatisch scannen** of **Snelle scan**

Scan op **Kabel** en selecteer **Digitaal**.

Kies in geval je een operator dient te kiezen voor Telenet of voor Andere

Vul de volgende waarden in bij:

Zoekmodus: **Snel**

Netwerk: **Handmatig**

Frequentie: **322000 Khz of 322 Mhz**

Symbol rate: **6875**

Modulatie: **256 QAM**

Netwerk-ID: **22 (Vlaanderen) of 12 (Brussel)**

Kies nu voor **Zoeken Starten**

Je tv-toestel voert nu het afstemmen van de zenders uit

Ga nu verder met **stap 4, 5 en 6** in de handleiding van 'TV met een kaartje'

SNELSTARTGIDS **GUIDE DE MISE EN ROUTE RAPIDE** **QUICK START GUIDE**

Hoe installeer ik mijn CI+ module? **Comment installer mon module CI+ ?** **How do I install my CI+ module?**

1 LET OP, please je CI+ module pas in stap 4 in je tv-toestel!
IMPORTANT NOTE: Don't insert your CI+ module in your TV until step 4!

2 Kies de juiste regio (Choose the correct region)

Network-ID	22	Network ID
Vlaanderen	12	Brussels
CI+ (alle regio's)	256 QAM	CI+ (all regions)

3 Kies de juiste frequentie (Choose the correct frequency)

Frequentie	322000 Khz	Frequency
Modulatie	256 QAM	Modulation
Netwerk-ID	22	Network ID

4 Kies de juiste modulatie (Choose the correct modulation)

Modulatie	256 QAM	Modulation
Netwerk-ID	22	Network ID

5 Kies de juiste netwerk-ID (Choose the correct network ID)

Netwerk-ID	22	Network ID
Vlaanderen	12	Brussels
CI+ (alle regio's)	256 QAM	CI+ (all regions)

6 Kies de juiste netwerk-ID (Choose the correct network ID)

Netwerk-ID	22	Network ID
Vlaanderen	12	Brussels
CI+ (alle regio's)	256 QAM	CI+ (all regions)